

## Przewód / Kabel / Przedłużacz USB 3.0 AM/AF (wtyk/gniazdo) 1,8m

Cena: 15.00 zł



Przewód / Kabel / Przedłużacz USB 3.0 AM/AF (wtyk/gniazdo) 1,8m

Kod produktu: 020685

- Podwójnie ekranowany kabel USB AM–AF (1 złącze USB męskie / 1 złącze USB żeńskie)
- Możliwość użycia jako kabla podłączeniowego lub przedłużającego
- Długość: 1,8m

**Poniżej przedstawiamy spis nie wszystkich aparatów i urządzeń do jakich pasuje ten przewód:**

- **SONY:**

- **Mavica:** MVC-FD92, MVC-FD97, MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-CD200, VC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD400,

- **Cybershot:** DSC-U10, DSC-P1, DSC-P2, DSC-P5, DSC-P7, DSC-P8, SC-P9, DSP-P5, DSP-P9, DSC-P20, DSC-P30, DSC-P31, DSC-P50, DSC-P51, DSC-P71, DSC-S75, DSC-S85, DSC-F707, DSC-F717, DSC-U10, DCR-PC9 ...

- **MP3-player:** MZ-NE410, MZ-N505GOLD, MZ-N707BLACK, MZ-N707BLUE, MZ-S1, MZ-S2 Sports NET MD

- **Kamera cyfrowa:** DCR-PC1 DCR-PC101 DCR-PC110 DCR-PC120BT DCR-IP7B2 DCR-PC 9 DCR-TRV18 DCR-TRV25 DCR-TRV27 DCR-TRV50 DCR-TRV140 DCR-TRV240 DCR-TRV330 DCR-TRV340 DCR-TRV740 DCR-TRV840 DCR-TRV950 DCR-VX700

- **CANON:** IFC-300PCU, ZR45MC, ZR50MC, GL2 (Camcorder), EOS 10D

- **Powershot:** G3, S45, S40, S30, A40, A30, A20, A10, A200, A100, A510, A520, S85, S330, S300...

- **OPYMPUS:** C-50 Zoom C-720 Ultra Zoom C-730 Ultra Zoom C-4000 Zoom C-5050 Zoom D-380 Stylus 300 Digital Stylus 400 Digital DW-10

- **HP:**

- **Photosmart:** 120, 120CSE, 120V, 318, 318se, 612, 612Cxi, 620xi, 715, 715Cxi, 850xi

- **JVC:** GR-DV3000U GR-DV2000U GR-DVM96U GR-DVL920U GR-DVM76U GR-DVP3U GR-DVP7U GR-DVL820U GR-DVL725U GR-DVL720U GR-DVL520U GR-DVL915U GR-DVL815U GR-DVL510U

- **PANASONIC:** DMC-LC5K DMC-LC5S DMC-LC40K DMC-LC40S DMC-F7 DMC-LC20S DMC-LC20K DMC-FZ1

- **NIKON:** CoolPix 2000 D100

- **SAMSUNG:** Digimax 201, 200, 230, 340, 410

- **AEGUS:** DC3550, DC3510, DC3500

- **ARCHOS:** Jukebox Multimedia 10 Jukebox Multimedia 20 Jukebox FM Recorder 20 ONDIO

- SHARP: VL-NZ155U VL-NZ150U VL-NZ105U VL-NZ100U

## **Szczegóły**

Długość	1,8m
Rodzaje przyłączy	USB - USB
Inne cd.	USB
Kable i Przejścia	USB